

弊社設備の安全使用についての御願い

謹啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠に有り難うございます。

弊社では、納めさせていただきました設備を安全にご利用いただくために安全対策を施し、またさまざまな取り扱い上の注意を呼びかけております。しかしながら、下記のような御使用があった場合には労働災害に繋がる恐れがございます。今後もより安全に設備稼働を継続していただくために下記の注意事項を遵守の上、御使用いただきますよう御願い申し上げます。

謹言

— 記 —

■設備使用における注意事項

1) 安全インターロックに関する御願い

- ① 設備の安全インターロックを故意に解除しての自動運転は大変危険でございます。大きな災害の原因となりますので、絶対にお止めください。
- ② メンテナンス時も安全インターロックを有効にした状態で実施していただくよう御願いたします。
- ③ 設備によってはカバー安全インターロックやエリアセンサーが自動運転にのみ有効となっている場合がございます。この場合カバーを開けた状態で手動運転や原点復帰動作を行うことができます。このような設備では設備が動いている間は絶対に設備の中に手や体の一部を入れないで設備の停止を表示（パトライト、照光式スイッチ等）で確認してから実施してください。
- ④ 駆動部分が止まったように見えても装置の動作シーケンスが完了していない場合がありますので、設備の停止表示（パトライト、照光式スイッチ等）で確認を御願いたします。

2) ブレーカーに関する御願い

設備に使用しております電気部品も、時間の経過とともに劣化して参ります。この劣化をブレーカーが検知して作動することがございます。異常箇所を修正しないでブレーカーをONしますと発火・発煙の危険性があります。このような場合は原因を特定するために弊社までお問い合わせをください。

3) 設備内部の清掃に関する御願い

設備内部、特に電気回路の部分に埃が溜りますと、電気部品の発熱等により発火・発煙に至る危険性がございます。コンセント接続部や電気回路部分は、こまめに清掃いただきますよう御願いたします。特に、弊社設備を長期に渡って御使用いただいているお客様は、ぜひ点検、清掃の実施を御願いたします。

最後になりますが、今後も弊社では、より安全な設備を目指した取組みを継続して実施していく所存ですので、よろしく御願い申し上げます。

以上